

Prawidłowa izolacja ściany o konstrukcji szkieletowej wełną kamienną PAROC UNS 37



Rozpakowanie paczki z płytami



Zwymiarowanie profili



Cięcie płyty do wymiarów szkieletu - należy pamiętać o dodaniu 1 cm więcej



Montaż płyty



Wsunięcie płyty między szkielet



Dopasowanie krawędzi nożem



Montaż z kawałków płyt



Montaż drugiej warstwy płyt



Dopasowanie krawędzi nożem



Zakończenie prac



Dom szkielet